

LPガス式 非常用小型発電機 インバーター搭載モデル

ジ エ ネ ア ス

GENEAS

Gi シリーズ



Gi2000

Gi4000

- ・燃料は災害に強いLPガスを採用。
- ・インバーター搭載で、精密機器まで安心して幅広く使用可能。
- ・小型で軽量。様々な場所で使用可能。



仕様

機種	Gi 2000	Gi 4000
使用燃料	LP ガス	
定格周波数 (Hz)	50 / 60 (スイッチ切替)	
定格出力 (kVA)	1.7	3.5
定格電圧 (V)	単相: 100	単相: 100/200
電圧調整方式	インバーター	
エンジンオイル容量 (L)	0.5	0.6
始動方式	セルモーター式+リコイル式	
コンセント	100V×2個	100V×4個 200V×1個
端子	DC12V-8.3A×1 個	
騒音レベル (dB(A)/7m)	59	—
全長 × 全幅 × 全高 (mm)	440×292×450	605×320×545
乾燥重量 (kg)	18.3	32

- ※ LP ガス：一般家庭のガス機器と同じガス圧力 (2.0 ~ 3.3kPa)。
- ※ LP ガス配管との接続において、ヒューズガス栓は使用できません。
- ※ LP ガスは付属していません。
- ※ LP ガスの供給・接続につきましては、お近くの LP ガス事業者様にご相談ください。

■周波数切替

インバーター搭載モデルは、周波数の切替 (50Hz/60Hz) がスイッチひとつで可能です。

■ 付属品

圧力調整器



ガスホース (3m)



※ご注意ください
ヒューズガス栓は、
最大使用流量が
「15kW(1.1kg/h)」の為、
発電機に使用できません。

■仕様は予告なく変更する場合があります。■仕様変更などにより、写真や内容が一部本体と異なる場合があります。■取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。■接続する電気機器の総負荷を確認してご使用ください。■発電機は換気の悪い場所では使用しないでください。■精密機器への使用に關しましては、エンジンノイズの影響の無い距離及び他の電気製品との干渉が無いことを確認の上ご使用ください。■医療機器への使用に關しましては、医療機器メーカー・医師・病院などに事前に確認のうえご使用ください。

20200624

■お問い合わせは



株式会社ジー・スリーホールディングス
〒140-0002
東京都品川区東品川 2-3-14 東京フロントテラス 12 階
TEL : 03-5781-2522 FAX : 03-5781-2533
URL : <http://www.g3holdings.com/>